

	Manualul HACCP	Ediția 2025 / rev 01
Formular: F-08-EH	PRP 08 – Curățenie și igienizare	Aprobat:
Igienizare echipamente		Responsabil:
		==NECOMPLETAT==

Igienizare echipamente

1. Date generale

- Secție / Zonă:
- Echipament / Linie:
- Responsabil igienizare:
- Data igienizării: ____ / ____ / ____
- Ora început: ____ Ora final: ____

2. Procedura aplicată

Etapă	Descriere activitate	Bifat ☐
Curățare fizică	Îndepărtare resturi produs, praf, grăsimi, dezasamblare parțială dacă este necesar.	
Clătire intermediară	Spălare cu apă potabilă până la îndepărtarea reziduurilor grosiere.	
Curățare chimică	Aplicare detergent conform IL-CC-02 (tip, concentrație, timp de acțiune).	
Clătire finală	Eliminare detergent, verificare pH efluent.	
Igienizare microbiologică	Aplicare dezinfectant (tip, concentrație, timp de contact).	
Uscare / Asamblare	Uscare aerată și reasamblare echipament.	

3. Substanțe folosite

Tip substanță	Denumire comercială	Concentrație aplicată	Timp de acțiune	Lot / valabilitate
Detergent				
Dezinfectant				

4. Monitorizare și verificare

Tip verificare	Responsabil	Metodă	Rezultat	Conform (DA/NU)
Vizuală (zero resturi vizibile)	Şef secție	Checklist FI-CF-01		
Reziduuri chimice	QC / Resp. Chimic	Test benzi indicator		
ATP / Microbiologică	QC	Test ATP (RLU) / Probe 25 cm ²		

5. KPI urmărire sarcini

- % suprafețe curate vizual la prima verificare → Țintă ≥ 95 %.
- Reziduuri chimice < 10 ppm în ≥ 98 % probe.
- Teste ATP < 150 RLU în ≥ 97 % cazuri.
- Timp mediu de igienizare conform standardului (± 10 %).

6. Observații / Neconformități

.....

.....

7. Responsabili

- Operator igienizare: (semnătură)
- Verificare șef secție: (semnătură)
- Confirmare QC: (semnătură)

Notă:

1. Această fișă se completează pentru fiecare echipament/linie igienizată și se arhivează conform cerințelor HACCP (minim 2 ani).
2. Aceste operațiuni se desfășoară conform graficului de igienizare.
3. Dacă aveți mai multe echipamente puteți grupa pe aceeași fișă echipamentele din zona respectiva și bifați echipamentul.